



MICRORUPTEUR POUR FUSIBLES NH


TAILLE T000 À T3

MONTAGE DU MICRORUPTEUR



RÉGLAGE DES POSITIONS

- POSITION 1 : fusibles NH 000 / 00 / 0 / C1 / 1 / 2 / 3
- POSITION 2 : fusibles NH C2 / C3



MICRORUPTEUR
MONTÉ SUR FUSIBLE
ET SUR SOCLE NH IP20